

**PUT WHEELS UNDER YOUR DEALS!**

**FERNO-Salesmaker-Carts**



**Arbeitserleichterungen**

**für den Vertriebsprofi!**

## Bringen Sie Ihre Geschäfte ins Rollen ...

Das Konzept von FERNO-Salesmaker-Carts beruht darauf, empfindliche oder im Handling umständliche Produkte möglichst schonend zu transportieren bei gleichzeitiger **Entlastung** des Anwenders oder Verkäufers. Dabei können serienmäßige Fahrzeuge ohne Umrüstung benutzt werden, also Kombifahrzeuge, Kleinbusse oder Transporter. Einige Salesmaker-Carts passen sogar in den Kofferraum eines gewöhnlichen Pkw.

Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, dass auch die **Präsentation** eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Mit FERNO-Salesmaker-Carts führen Sie Ihre Produkte eben professioneller vor und verschaffen sich unter Umständen einen Vorsprung von Ihrem Wettbewerb.

Salesmaker-Carts haben sich zuerst auf dem Kopiergerätemarkt durchgesetzt, sind inzwischen aber auch bei medizinischen Geräten, bei der häuslichen Krankenpflege, beim Materialtransport und vielen anderen Märkten zu finden, wo Produkte oder Ausrüstungsgegenstände von A nach B zu bewegen sind.

FERNO-Salesmaker-Carts werden vorwiegend in Handarbeit hergestellt. Wir verwenden nur Bestandteile höchster Qualität – hochwertiges Aluminium für starke Belastung, antistatische Gummibereifung und teppichbezogene, graue Transportebenen wegen des guten Aussehens und der leichten Pflege. Einige Geräte können bis zu 180 kg belastet werden.

Damit Sie das für Ihre Zwecke bestgeeignete Gerät erhalten, können Sie sich vor Ihrer Kaufentscheidung von einem unserer Fachberater informieren lassen. Rufen Sie uns an.

## ... und überlassen Sie die Schwerarbeit unseren Geräten!

### Die Einsatzbereiche der Salesmaker-Carts:

- Medizinische Geräte
- Laborgeräte
- Büromaschinen
- Audio-/Video-Equipment
- Messen/Ausstellungen
- Catering-Services/mobile Bars
- Werkzeuge/mobile Werkstatt
- Mobiler Service

### Vorteile der Salesmaker-Carts:

- Eine Person erledigt die Arbeit von zwei
- Weniger Heben schont die Wirbelsäule
- Sicherer Gerätetransport
- Professionelle Präsentation
- Schnelle Einsatzbereitschaft/Flexibilität



## FERNO Transportgeräte GmbH

Zobelweg 9

53842 Troisdorf

Fon 02241/9483-0 - Fax 02241/948325

info@ferno.de – www.ferno.de

## Modell 294 PC-Cart



Mit seinen zwei Ebenen ist der PC-Cart hervorragend geeignet für den Transport von Computerteilen, Tischkopierern oder ähnlich großen Büromaschinen.

Die obere Ladefläche findet sich auf normaler Arbeitshöhe und ermöglicht leichten Zugang zum Gerät oder beim Umsetzen der Geräte auf die jeweiligen Büromöbel. Die untere Ladeplatte kann zum Transport von Zubehörteilen genutzt werden.

Der PC-Cart kann zu einer handlichen Größe zusammengelegt und am Handgriff wie eine Aktentasche getragen werden.

Ansonsten ist der PC-Cart ein extrem beweglicher Wagen, die Vorderräder sind schwenkbar. Dadurch ist er fast auf der Stelle drehbar.

Ein Haltegurt Modell 410 ist zur Sicherung der Ladung während des Transportes im Lieferumfang enthalten.



### Maße und Gewichte

Länge obere Ladefläche	64 cm
Breite obere Ladefläche	57 cm
Länge untere Ladefläche	64 cm
Breite untere Ladefläche	48 cm
Länge zusammengelegt	79 cm
Breite zusammengelegt	57 cm
Höhe zusammengelegt	22 cm
Breite zusammengelegt	72 cm
Gewicht	12 kg
Max. Belastbarkeit	90 kg

## Modell 288 Salesmaker-Cart mit abnehmbarer Platte



Mit dem Modell 288 können Sie auch in einem kleineren Kombi-Fahrzeug hohe Geräte transportieren. Die Ladefläche des Carts lässt sich vom Untergestell lösen und hat eine Eigenhöhe von nur 5 cm. Das Untergestell kann zusammengelegt auf dem Rücksitz oder neben der Platte verstaut werden. Teilweise ist es nicht einmal notwendig, die Rückenlehne der Rücksitzbank umzulegen.

Der Salesmaker-Cart ist geeignet für alle Arten von Geräten, deren Ausmaße die Größe der Transportplatte nicht überschreiten.

Um optimales Be- und Entladen zu gewährleisten, kann die Höhe des Untergestells in vier Stufen Ihrem Fahrzeug angepasst werden.

Zusätzliche, abnehmbare Ladeflächen –zum wechselweisen Gebrauch auf nur einem Untergestell- sind lieferbar, ebenso eine Platte mit geringeren Abmaßen. Diese Ladeflächen sind mit vier Tragegriffen ausgerüstet.

Das Modell 288 kann bis zu 180 kg Last tragen, ist selbst durch die Aluminiumbauweise aber leicht.

### Low Profil –Multi Height

#### Maße und Gewichte

Länge obere Ladefläche	84 cm
Breite obere Ladefläche	64 cm
Höhe der Ladefläche o. Gestell	5 cm
Höheneinstellung 1	64 cm
Höheneinstellung 2	48 cm
Höheneinstellung 3	79 cm
Höheneinstellung 4	57 cm
Gewicht Ladefläche	7 cm
Gewicht Untergestell	12 cm
Gewicht	19 kg
Max. Belastbarkeit	180 kg

## Modell 286 Salesmaker-Cart Stairclimber

### Stairclimber



Dieser vielseitige Cart hält bis zu 135 kg Belastung aus. Die typische Treppensteiger-Konstruktion bedeutet, dass eine einzelne Person den Cart über Kanten, Absätze, Stufen und sogar Treppen bewegen kann, während sich das zu transportierende Gut auf der Ladefläche in waagerechter Stellung befindet.

Die Ladefläche ist mit Teppich belegt und geeignet, auch mehrere Geräte zu transportieren. Die Aluminium-Rechteckrohr-Konstruktion sorgt für geringes Eigengewicht und dennoch hohe Belastbarkeit.

Beim Be- und Entladen von Kombis, Bussen oder Kleintransportern durch eine Person bleibt das zu transportierende Produkt auf dem Gerät. Der serienmäßige Haltegurt sorgt für entsprechende Sicherung während der Fahrt.

### Maße und Gewichte

Länge Ladefläche	104 cm
Breite Ladefläche	56 cm
Höhe Ladefläche geklappt	15 cm
Höhe Ladefläche einsatzbereit	76 cm
Länge	134 cm
Breite	72 cm
Höhe zusammengelegt	18 cm
Höhe einsatzbereit	97 cm
Gewicht	22 kg
Max. Belastbarkeit	135 kg



## Modell 287/289 Salesmaker-Cart EasyLoader



**Sind Sie Bodybuilder  
oder Verkäufer?**



Die längeren Ladeflächen dieser Modelle ermöglichen, große und lange Gegenstände oder auch mehrere Teile gleichzeitig auf einem einzigen Cart zu transportieren.

Voneinander unabhängig zu entriegelnde Hinterbeine des Fahrgestells entlasten den Bediener bei den Ladevorgängen. Während der vordere Bereich beim Entladen bereits im Fahrzeug ist, steht der Cart noch auf den hinten Beinen. Der Benutzer muss somit nicht das gesamte Gewicht halten. Umgekehrt natürlich beim Entladen.

Für Fahrzeuge mit weit hervorstehenden Stoßstangen ist der Salesmaker-Cart mit herausziehbaren Laderädern ausgestattet. Bei Nichtbedarf oder beim Manövrieren in engen Räumen, Fluren oder Fahrstühlen lassen sich die Laderäder zur Verkürzung einschieben und arretieren.

Das Modell 287 ist bestens geeignet für mittelgroße Geräte, das Modell 289 für große und lange Artikel. Beide Modelle sind bis 135 kg belastbar, haben arretierbare Fahrgestellbeine und lassen sich leicht bedienen.

Als Zubehör ist eine einhängbare untere Ladeebene erhältlich, ebenso ein Haltegurt Modell 410 zur Ladesicherung.

**Mobiler Werkstattwagen  
für Servicefahrzeuge**

### Maße und Gewichte

	<b>287</b>	<b>289</b>
Länge Ladefläche	102 cm	128 cm
Breite Ladefläche	58 cm	56 cm
Länge Laderäder ausgezogen	160 cm	160 cm
Länge Laderäder eingeschoben	141 cm	141 cm
Gesamtbreite	58 cm	56 cm
Höhe zusammengelegt	75 cm	75 cm
Höhe einsatzbereit	18 cm	18 cm
Höhe Laderäder	61 cm	61 cm
Gewicht	27 kg	29 kg
Max. Belastbarkeit	135 kg	135 kg

## Modell 290 Salesmaker-Cart HeavyDuty



Eine noch größere Ladefläche für überlange oder gleichzeitig mehrere Geräte. Wie bei den Modellen 287/289 unabhängig voneinander entriegelbare Beinpaare zur Entlastung des Bedieners.

Ihre Produkte können hierauf hervorragend vor Ort beim Kunden demonstriert werden. Der Cart trägt bis zu 135 kg, kann dennoch bei sachgerechter Anwendung von nur einer Person bedient werden.

Ein Haltergurt Modell 410 gehört zum Lieferumfang. Vergessen Sie nicht, Ihre Ladung immer zu sichern.



**Rückenschonendes Arbeiten**

**Professionelle Präsentation**

**For The Big Loads**

### Maße und Gewichte

Länge Ladefläche	165 cm
Gesamtlänge eingeklappt	183 cm
Breite Ladefläche	56 cm
Höhe eingeklappt	25 cm
Höhe einsatzbereit	84 cm
Höhe der Laderäder	64 cm
Breite	72 cm
Gewicht	38 kg
Max. Belastbarkeit	135 kg

## Modell 1000C Salesmaker-Cart NewMAXX

**maXXimale Kapazität: Bis 450 kg belastbar! Höhenverstellbar!**



**450 kg**



Die Funktionen dieses Salesmaker-Carts entsprechen denen, die Sie bereits kennen. Zusätzlich kann dieses Modell in mehreren Stufen (jeweils ca. 10 cm) in der Höhe verstellt werden.

Wegen der äußerst hohen Belastbarkeit von bis zu 450 kg kann es notwendig werden aus Sicherheitsgründen zusätzliche Helfer einzusetzen. Dazu können an den Seiten des Carts klappbare Traggriffe angebracht werden.

### Maße und Gewichte

Länge einsatzbereit	196 cm
Länge eingeladen	201 cm
Länge Ladefläche	183 cm
Höhe maximal	99 cm
Höhe eingeladen	36 cm
Höhe Ladefläche maximal	86 cm
Höhe Liegefläche minimal	33 cm
Höhe Liegefläche eingeladen	23 cm
Höhe der Laderollen	66 cm
Breite gesamt	65 cm
Breite Liegefläche	64 cm
Gewicht	35 kg
Max. Belastbarkeit	450 kg

**neu**

